

***RECO electronic ag***

# **CASIO SE-S100**

## **Zusatz PGM**



€-Symbol aus Anzeige/Ausdruck entfernen

Schlüssel in Position PGM drehen.  
2 eingeben und Taste Subtotal drücken.

123 eingeben und Taste Subtotal drücken.

Nun können Sie mit der 00 Taste bis zum €-Zeichen vorrücken und mit der . (Punkt-Taste) löschen.  
Nun mit der Taste 7 ein Leerzeichen einfügen. (5 x Taste 7= Leerzeichen)

Mit Bartotal bestätigen und zum beenden Subtotal drücken.

Detailliertes Programm Handbuch ist unter folgendem Link erhältlich:

<http://www.recoelectronic.ch/#!downloads/udj6q>